

ZZFM400A
ZZFM400B
ZZFM400R
ZZFM400W



MANUALE D'USO

Grazie per aver acquistato questa macchina del fumo Zzipp.

Leggere attentamente questo manuale e seguire le istruzioni per evitare di causare pericoli o danni all'apparecchio.

Utilizzare solo liquido per il fumo su base di acqua di alta qualità.

L'uso di sostanze diverse può causare intossicazioni o incendi.

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore ai 14 anni, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che non abbiano l'esperienza e le conoscenze necessarie, anche se sono stati istruite sul funzionamento della macchina e sui rischi connessi al suo utilizzo. I bambini non devono giocare con la macchina del fumo o eseguire operazioni di pulizia e manutenzione.

Questa unità non è progettata per un uso professionale intensivo.

PER RAGIONI DI SICUREZZA, NON LASCIATELA ACCESA PER LUNGI PERIODI.


ATTENZIONE

Seguire tutte le istruzioni sull'uso, la sicurezza e la manutenzione per evitare il rischio di shock elettrico e mantenere l'unità in perfetta efficienza.

- L'apparecchio è progettato per l'utilizzo al chiuso.
- Mantenere pulito l'apparecchio.
- Assicurarci che l'alimentazione fornita sia compatibile con la macchina.
- Sistemare la macchina del fumo su una superficie in piano e non capovolgetela.
- Spegnerla dopo l'uso.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal costruttore, da un suo centro assistenza autorizzato o comunque da personale qualificato.
Rischio di shock elettrico!
- La macchina non è impermeabile. Evitare di bagnarla con liquidi o esporla a condizioni di elevate umidità. Se notate tracce di liquido o umidità all'interno della macchina, contattate il vostro rivenditore.
- Eventuali riparazioni vanno effettuate da un centro assistenza autorizzato o da personale qualificato.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
In presenza di bambini, tenere la macchina sotto controllo.
- Non dirigere il getto di fumo direttamente sulle persone o su fiamme.
- L'ugello può raggiungere temperature molto elevate durante l'uso. Lasciare almeno 1mt di spazio aperto intorno alla macchina del fumo. Eventuali sostanze infiammabili devono essere tenute a una distanza di almeno 3mt dalla macchina.
- Installare la macchina in un luogo ben ventilato.
Non coprire le aperture di ventilazione.
- Non utilizzate oli, gas, profumi o altri liquidi diversi dal liquido per fumo su base acquosa.
- Utilizzare solo liquido per fumo di alta qualità, e controllate regolarmente che il serbatoio contenga liquido a sufficienza.
Vuotare il serbatoio prima di trasportare l'unità.
- Non ingerire il liquido per fumo. In caso di ingestione accidentale, contattare immediatamente un medico.
In caso di contatto con il liquido, sciacquare abbondantemente con acqua la pelle e gli occhi.

INSTALLAZIONE


- 1) Rimuovere l'imballo prestando particolare attenzione all'ugello.
- 2) Installare la macchina su una superficie piana e rimuovere il coperchio del serbatoio.
- 3) Riempire il serbatoio con liquid per il fumo su base acquosa di alta qualità e chiudere il serbatoio.
- 4) Collegare il cavo di alimentazione



FUNZIONAMENTO

- 1) Accendere la macchina tramite lo switch posizionato sul pannello posteriore (POWER). La macchina inizia a scaldarsi. Posizionare lo switch I/O sul comando a distanza su "I" per iniziare l'erogazione.

I LED posti sul frontale della macchina si accendono durante l'erogazione del fumo.



Il LED sul controllo a distanza si accende quando la macchina ha raggiunto la temperatura ottimale.

Periodicamente il LED e la pompa potrebbero spegnersi. Questo significa che l'unità si è raffreddata e deve essere nuovamente scaldata.

Durante la fase di riscaldamento la pompa non funziona. Il LED si riaccenderà al raggiungimento della corretta temperatura operativa, e la pompa riprenderà il normale funzionamento.

- 2) Controllare frequentemente il livello del liquido nel serbatoio. Il funzionamento senza liquido può causare gravi danni all'apparecchio.
- 3) Se la macchina genera poco o nessun fumo, o emette rumori inusuali, verificare il livello del liquido, il fusibile e il cavo di alimentazione. Se il problema non si risolve con questi controlli, contattate il vostro rivenditore.

MANUTENZIONE

Pulire regolarmente la macchina del fumo con un panno asciutto.

Riporla al riparo da polvere e umidità.

Chiudere accuratamente il serbatoio dopo averlo riempito di liquido.

Ogni 40 ore circa di utilizzo, mettere in funzione la macchina con una mistura di acqua distillata (80%) e aceto (20%) per pulire i tubi e l'ugello.

Dopo aver lasciato raffreddare la macchina, rimuovere l'ugello e utilizzare uno scovolino inumidito con l'aceto per rimuovere eventuali incrostazioni.

Assicurarsi che non ci siano ostruzioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: AC 220-240V 50Hz

Potenza: 400W

Tempo di riscaldamento: 2 min

Capacità del serbatoio: 0.3l

Gittata: 3.5m

Erogazione: 14m³/sec

Controllo: telecomando a filo

Peso: 2.1Kg

Dimensioni: 268 x 135 x 165mm

ZZFM400A LED color AMBRA

ZZFM400B LED color BLU

ZZFM400R LED color ROSSO

ZZFM400W LED color BIANCO

ATTENZIONE!

Per lo smaltimento dei rifiuti elettronici
contattare un centro di raccolta.



ZZIPPGROUP S.p.a.

Via Caldevigo 23/D - 35042 Este (PD)

Tel. 0429 617888

Mail. info@zippgroup.com

zippgroup.com

